

隣同士の交換アダプタが以下となる場合、端子台の干渉を避けるため1スロット分空けてください。

但し、三菱電機(株)製Qラージベースユニット使用時はユニット間に隙間があるため、1スロット分空ける必要はありません。

注) 2スロットタイプ交換アダプタは使用できません。

