

<MELSEC-AシリーズからMELSEC-Qへの置換え>

ベースアダプタ形名	仕 様		
	MELSEC-Aシリーズ 対応ユニット	MELSEC-Qシリーズ 対応ユニット	取付け可能 変換アダプタ固定台
ERNT-AQB38N	A38B、A38B-UL A38HB A38HBEU、A38B-E	Q312B	ERNT-AQF12 ERNT-AQF8
		Q38B	ERNT-AQF8
ERNT-AQB68N	A68B、A68B-UL	Q612B	ERNT-AQF12 ERNT-AQF8
		Q68B	ERNT-AQF8
ERNT-AQB58N	A58B、A58B-UL	Q68B(※1)	ERNT-AQF8
ERNT-AQB35N	A35B、A35B-UL A35B-E	Q38B	ERNT-AQF8 ERNT-AQF5
		Q35B	ERNT-AQF5
ERNT-AQB65N	A65B、A65B-UL	Q68B	ERNT-AQF8 ERNT-AQF5
		Q65B Q55B	ERNT-AQF5
ERNT-AQB55N	A55B、A55B-UL	Q65B(※1) Q55B	ERNT-AQF5
ERNT-AQB32N	A32B、A32B-UL A32B-E	Q33B	ERNT-AQF3
ERNT-AQB62	A62B	Q63B Q52B	ERNT-AQF3
ERNT-AQB52	A52B	Q52B	ERNT-AQF3

※1:電源ユニットの装着が必要となるベースユニット

<MELSEC-AシリーズからMELSEC iQ-Rへの置換え>

ベースアダプタ形名 (※1)	仕 様		取付け可能 変換アダプタ固定台
	Aシリーズ 対応ユニット	iQ-Rシリーズ 対応ユニット	
ERNT-AQB38N	A38B、A38B-UL、A38HB A38HBEU、A38B-E	R312B	ERNT-1AR12F
		R38B	ERNT-1AR8F
		R310B-HT	ERNT-1AR10F3
ERNT-AQB35N	A35B、A35B-UL、A35B-E	R38B	ERNT-1AR8F
		R35B	ERNT-1AR5F
ERNT-AQB68N	A68B、A68B-UL	R612B	ERNT-1AR12F
		R68B	ERNT-1AR8F
		R610B-HT	ERNT-1AR10F6
ERNT-AQB58N	A58B、A58B-UL	R68B(※2)	ERNT-1AR8F
ERNT-AQB65N	A65B、A65B-UL	R68B	ERNT-1AR8F
		R65B	ERNT-1AR5F
ERNT-AQB55N	A55B、A55B-UL	R65B(※2)	ERNT-1AR5F
ERNT-AQB32N	A32B、A32B-UL、A32B-E	R33B	ERNT-1AR5F

※1:ERNT-AQB** (形名の末尾に"N"がない製品)は使用できませんので、ご注意ください。

※2:iQ-Rシリーズに電源なしのベースユニットが無い場合、増設ベースユニットを置換え後ベースユニット形名としています。