

<MELSEC-AシリーズからMELSEC iQ-Rへの置換え>

ベースアダプタ形名	仕 様		備 考
	MELSEC-AnSシリーズ対応ユニット	MELSEC-Qシリーズ対応ユニット	
ERNT-ASQB38N	A1S38B/A1S38HB/A1S38HBEU	Q38B	Q7BAT-SETをご使用の際は、ベースアダプタへCPUユニット(Q7BAT-SET装着前)が装着されたベースユニットを取付けた状態で、Q7BAT-SETをCPUユニットへ装着してください。
ERNT-ASQB35N	A1S35B	Q35B	
ERNT-ASQB33N	A1S33B	Q33B	
ERNT-ASQB32N	A1S32B	Q33B	
ERNT-ASQB00JN	A1SJCPU A1SJCPU-S3 A1SJHCPU	Q00JCPU Q00UJCPU Q35B	
ERNT-ASQB68N	A1S68B	Q68B	
ERNT-ASQB65N	A1S65B	Q65B	
ERNT-ASQB58N	A1S58B	Q68B(※1)	
ERNT-ASQB55N	A1S55B	Q55B	
ERNT-ASQB52N	A1S52B	Q52B	

※1:電源ユニットの装着が必要となるベースユニット

<MELSEC-AシリーズからMELSEC iQ-Rへの置換え>

ベースアダプタ形名 (※1)	仕 様		備 考
	AnSシリーズ対応ユニット	iQ-Rシリーズ対応ユニット	
ERNT-ASQB38N	A1S38B/A1S38HB/A1S38HBEU	R38B	Q7BAT-SETをご使用の際は、ベースアダプタへCPUユニット(Q7BAT-SET装着前)が装着されたベースユニットを取り付けた状態で、Q7BAT-SETをCPUユニットへ装着してください。
ERNT-ASQB35N	A1S35B	R35B	
ERNT-ASQB33N	A1S33B	R33B	
ERNT-ASQB32N	A1S32B	R33B	
ERNT-ASQB00JN	A1SJCPU/A1SJCPU-S3/A1SJHCPU	R35B	
ERNT-ASQB68N	A1S68B	R68B	
ERNT-ASQB65N	A1S65B	R65B	
ERNT-ASQB58N	A1S58B	R68B(※2)	

※1: AnSシリーズからMELSEC-Qシリーズへの置換え用ベースアダプタを使用します。

※2: iQ-Rシリーズに電源なしのベースユニットが無い場合、増設ベースユニットを置換え後ベースユニット形名としています。