



- (注1) 各チャンネル[CH1]～[CH8]の入力に合わせて、変換アダプタ内部にある設定ピンの短絡片を、電圧入力時は[V]側、電流入力時は[I]側に設定してください。  
 なお、工場出荷時は全チャンネルが電圧入力([V]側)となっています。  
 V/I切替設定ピンを設定後、外部配線を接続してください。
- (注2) R60AD8-G側にAG端子が無いため、A1S68AD側AG端子 (TB5, TB6, TB15, TB16) に接続されていた配線は不要です。  
 ただし、変換アダプタ内部では未配線状態のため、接続したままの状態でも問題ありません。