

# <MELSEC-AシリーズからMELSEC-Qシリーズへの置換え>

MELSEC-A  
シリーズ  
端子台

端子番号	信号名	
TB1	TEST	
TB2	TEST	
TB3	アキ	
TB4	DC24 V+	
TB5	DC24 V-	
TB6	アキ	
TB7	アキ	
TB8	C H 1	V+
TB9		V-
TB10		I+
TB11	I-	
TB12	アキ	
TB13	C H 2	V+
TB14		V-
TB15		I+
TB16		I-
TB17	アキ	
TB18	アキ	
TB19	アキ	
TB20	アキ(FG)	

端子番号	信号名	
TB1	C H 1	V+
TB2		COM
TB3		I+
TB4	アキ	
TB5	C H 2	V+
TB6		COM
TB7		I+
TB8	アキ	
TB9	アキ	
TB10	アキ	
TB11	アキ	
TB12	アキ	
TB13	アキ	
TB14	アキ	
TB15	アキ	
TB16	24V	
TB17	24G	
TB18	FG	

MELSEC-Q  
シリーズ  
端子台

TB2	TB1
TB4	TB3
TB6	TB5
TB8	TB7
TB10	TB9
TB12	TB11
TB14	TB13
TB16	TB15
TB18	TB17

FGを接地する場合は、  
TB20に配線してください。

変換アダプタ

# <MELSEC-AシリーズからMELSEC iQ-Rシリーズへの置換え>

Aシリーズ  
端子台

端子番号	信号名	
TB1	TEST	
TB2	TEST	
TB3	アキ	
TB4	DC24 V+	
TB5	DC24 V-	
TB6	アキ	
TB7	アキ	
TB8	C H 1	V+
TB9		V-
TB10		I+
TB11	I-	
TB12	アキ	
TB13	C H 2	V+
TB14		V-
TB15		I+
TB16		I-
TB17	アキ	
TB18	アキ	
TB19	アキ	
TB20	アキ(FG)	

端子番号	信号名	
TB1	C H 1	V+
TB2		COM
TB3		I+
TB4	アキ	
TB5	C H 2	V+
TB6		COM
TB7		I+
TB8	アキ	
TB9	C H 3	V+
TB10		COM
TB11		I+
TB12	アキ	
TB13	C H 4	V+
TB14		COM
TB15		I+
TB16		+24V
TB17	24G	
TB18	FG	

iQ-Rシリーズ  
端子台

TB2	TB1
TB4	TB3
TB6	TB5
TB8	TB7
TB10	TB9
TB12	TB11
TB14	TB13
TB16	TB15
TB18	TB17

FGを接地する場合は、  
TB20に配線してください。

変換アダプタ