

MELSEC-A シリーズ 端子台

TB2	TB1
TB4	TB3
TB6	TB5
TB8	TB7
TB10	TB9
TB12	TB11
TB14	TB13
TB16	TB15
TB18	TB17
TB20	TB19
TB22	TB21
TB24	TB23
TB26	TB25
TB28	TB27
TB30	TB29
TB32	TB31
TB34	TB33
TB36	TB35
TB38	TB37

電圧入力と電流入力を混在して使用することはできません。

電圧／電流の混在入力で使用している場合は ERNT-AQT68AD-GH をご使用ください。

端子番号	信号名
TB1	TEST
TB2	アキ
TB3	TEST
TB4	アキ
TB5	V+
TB6	I+
TB7	COM
TB8	FG
TB9	V+
TB10	I+
TB11	COM
TB12	FG
TB13	V+
TB14	I+
TB15	COM
TB16	FG
TB17	V+
TB18	I+
TB19	COM
TB20	FG
TB21	V+
TB22	I+
TB23	COM
TB24	FG
TB25	V+
TB26	I+
TB27	COM
TB28	FG
TB29	V+
TB30	I+
TB31	COM
TB32	FG
TB33	V+
TB34	I+
TB35	COM
TB36	FG
TB37	アキ
TB38	A.G.

端子番号	信号名
TB1	CH1 V+/I+
TB2	CH1 V-/I-
TB3	CH2 V+/I+
TB4	CH2 V-/I-
TB5	CH3 V+/I+
TB6	CH3 V-/I-
TB7	CH4 V+/I+
TB8	CH4 V-/I-
TB9	CH5 V+/I+
TB10	CH5 V-/I-
TB11	CH6 V+/I+
TB12	CH6 V-/I-
TB13	CH7 V+/I+
TB14	CH7 V-/I-
TB15	CH8 V+/I+
TB16	CH8 V-/I-
TB17	A.G.
TB18	FG

MELSEC-Q シリーズ 端子台

TB2	TB1
TB4	TB3
TB6	TB5
TB8	TB7
TB10	TB9
TB12	TB11
TB14	TB13
TB16	TB15
TB18	TB17

変換アダプタ