


変換アダプタ(ERNT-ASQT64TCTT)

A1S64TCTTBW-S1
A1S64TCTRTBW
(標準制御、熱電対)
端子台

TB2	TB1
TB4	TB3
TB6	TB5
TB8	TB7
TB10	TB9
TB12	TB11
TB14	TB13
TB16	TB15
TB18	TB17
TB20	TB19

端子番号	信号名
TB1	L1
TB2	L2
TB3	L3
TB4	L4
TB5	COM-
TB6	アキ
TB7	アキ
TB8	CH2+
TB9	CH1+
TB10	CH2-
TB11	CH1-
TB12	CJ
TB13	アキ
TB14	CJ
TB15	アキ
TB16	アキ
TB17	CH3+
TB18	CH4+
TB19	CH3-
TB20	CH4-




端子番号	信号名
TB1	L1
TB2	L2
TB3	L3
TB4	L4
TB5	COM-
TB6	アキ
TB7	CH1+
TB8	CH2+
TB9	CH1-
TB10	CH2-
TB11	アキ
TB12	CJ
TB13	アキ
TB14	CJ
TB15	CH3+
TB16	CH4+
TB17	CH3-
TB18	CH4-

Q64TCTTBWN
(右スロット側)
端子台


TB2	TB1
TB4	TB3
TB6	TB5
TB8	TB7
TB10	TB9
TB12	TB11
TB14	TB13
TB16	TB15
TB18	TB17

断線検知コネクタ変換ケーブル

A1S64TCTTBW-S1
A1S64TCTRTBW
(標準制御、熱電対)
断線検知コネクタ



端子番号	信号名
1	BW1
2	BW1
3	BW2
4	BW2
5	BW3
6	BW3
7	BW4
8	BW4



端子番号	信号名
TB1	アキ
TB2	CT1
TB3	CT1
TB4	CT2
TB5	CT2
TB6	CT3
TB7	CT3
TB8	CT4
TB9	CT4
TB10	CT5
TB11	CT5
TB12	CT6
TB13	CT6
TB14	CT7
TB15	CT7
TB16	CT8
TB17	CT8
TB18	アキ

Q64TCTTBWN
(左スロット側)
端子台

TB2	TB1
TB4	TB3
TB6	TB5
TB8	TB7
TB10	TB9
TB12	TB11
TB14	TB13
TB16	TB15
TB18	TB17

(注) 1.MELSEC-Qシリーズユニットには、必ず左側に断線検知コネクタ変換ケーブル、右側に変換アダプタを取付けてください。
逆に取付けて使用するとMELSEC-Qシリーズユニットの故障の原因になります。