

ベースユニット装着状態

- ・シーケンサからの出力信号
- ・モニタ用出力信号
(MIL20Pコネクタ側)
DC1~5V

CON1
CON2

9
10

+

入力

-

9

+

入力

-

10

+

10

-

4

NC

9

+

10

-

4

NC

9

+

10

-

レベルシフト
回路

変調
回路

復調
回路

ゼロ/
スパン
調整

Z S

1

A

+

出力

2

B

-

3

C

NC

5

+

24V

6

+

24G

NC

3

C

NC

5

+

24V

6

+

24G

7

+

24G

8

+

24G

8

+

24G

8

電源
回路

外部への出力信号
(端子台側)
DC-10~-+10V

出力

外部
供給
電源
DC24V