

## Q68ADVとアナログ信号絶縁変換ユニットでの接続例

①Q68ADVの端子台を取り外す。

②端子台⇄コネクタ変換アダプタ (FA-Q6TCA) をQ68ADVに取り付ける。

注: この時、取付けネジを片側のみ締め付けず、アナログ入力ユニットと平行になるよう交互にネジを締め付けてください。

③接続ケーブル (FA-CBL \* ATQ8XVA) を端子台⇄コネクタ変換アダプタ (FA-Q6TCA) へ接続する。

④接続ケーブル (FA-CBL \* ATQ8XVA) を取付けベース (FA-ATB8XTB) へ接続する。

