

# 選定表

## サーボアンプ用中継端子台・接続ケーブル

### MELSERVO-J5/J4シリーズ

接続対応機種		サーボアンプ用中継端子台		制御軸数	接続ケーブル
J5シリーズ	MR-J5-G (-RJ)	ネットワークアンプ用メカ信号端子台	DG2SV2TB	1軸	DG4SV2CB** (-P01) DG4SV2CB**H (-P01)
		ネットワークアンプ用中継端子台	DG2SV3TB	1軸	DG4SV2CB**
	MR-J5-G	ブレーキ付モータ用中継端子台	DG2BK1TB	1軸	DG4SV2CB**
			DG2BK1TB-D		
			DG2BK1TB-P01		
	MR-J5W2-G	ネットワークアンプ用メカ信号端子台	DG2SV2TB2	2軸	DG4SV3CB** (-P01)
MR-J5W3-G	DG2SV2TB3		3軸	DG4SV3CB**H (-P01)	
MR-J5-A (-RJ)	汎用インタフェースアンプ用中継端子台	DG2SV1TB	1軸	DG4SV1CB**	
J4シリーズ	MR-J4-B (-RJ)	ネットワークアンプ用メカ信号端子台	DG2SV2TB	1軸	DG4SV2CB** (-P01) DG4SV2CB**H (-P01)
		ブレーキ付モータ用中継端子台	DG2BK1TB	1軸	DG4SV2CB**
			DG2BK1TB-D		
			DG2BK1TB-P01		
	MR-J4W2-B	ネットワークアンプ用メカ信号端子台	DG2SV2TB2	2軸	DG4SV3CB** (-P01)
	MR-J4W2-0303B6		DG2SV2TB3	3軸	DG4SV3CB**H (-P01)
	MR-J4W3-B	汎用インタフェースアンプ用中継端子台	DG2SV1TB	1軸	DG4SV1CB**
	MR-J4-A (-RJ)				
	MR-J4-03A6 (-RJ) MR-J4_DU_A (-RJ)				
	MR-J4-GF (-RJ)	ネットワークアンプ用メカ信号端子台	DG2SV2TB	1軸	DG4SV2CB** (-P01) DG4SV2CB**H (-P01)
ネットワークアンプ用中継端子台		DG2SV3TB	1軸	DG4SV2CB**	
MR-J4-GF	ブレーキ付モータ用中継端子台	DG2BK1TB	1軸	DG4SV2CB**	
		DG2BK1TB-D			
		DG2BK1TB-P01			
		DG2BK1TB-P01-D			

## シンプルモーションユニット用中継端子台・接続ケーブル

### MELSEC iQ-Rシリーズ <シンプルモーションユニット>

位置決めユニット形名	位置決めユニット - 中継端子台間 接続ケーブル	ネットワーク位置決めユニット用 中継端子台	中継端子台 - サーボアンプ間 接続ケーブル	サーボアンプ他
RD77MS2 RD77MS4 RD77MS8 RD77MS16	FA-CBL**Q7	FA-LTBQ75M	—	MR-J4-Bシリーズ

### MELSEC-Qシリーズ <シンプルモーションユニット・ネットワーク位置決めユニット>

位置決めユニット形名	位置決めユニット - 中継端子台間 接続ケーブル	ネットワーク位置決めユニット用 中継端子台	中継端子台 - サーボアンプ間 接続ケーブル	サーボアンプ他
QD77MS2 QD77MS4 QD77MS16	FA-CBL**Q7	FA-LTBQ75M	—	MR-J4-Bシリーズ
QD75M1 QD75M2 QD75M4 QD75MH1 QD75MH2 QD75MH4				