

mitsubishi electric engineering

CC-Link IE TSN/Ethernet対応 ネットワークインタフェースユニット

形名

FA3-AT1T8X

FA3-AT1T8Y

FA3-AT1M8X

FA3-AT1M8Y

FBライブラリ リファレンスマニュアル

(MELSEC-Qシリーズ用CC-Link IE フィールドネットワーク Basic編)

Network Devices



CC-Link **IE** **Field Basic**

《目次》

リファレンスマニュアル改訂履歴.....	2
1. 概要.....	3
1.1. FB ライブラリ概要.....	3
1.2. FB ライブラリ機能内容.....	3
1.3. システム構成例.....	4
1.4. 関連マニュアル.....	5
1.5. お願い.....	5
2. FB ライブラリ詳細.....	6
2.1. P+MEE-FA3-AT1T_SaveLoggingData (ロギングデータ保存).....	6
付録 1. 接続手順.....	12
付録 1.1. 安全上のご注意.....	12
付録 1.2. 接続手順フロー.....	13
付録 1.3. 接続, 配線説明.....	14
付録 1.4. 機器設定説明.....	16
付録 1.4.1. ネットワークインタフェースユニットの設定説明.....	16
付録 1.4.2. CPU ユニットの設定説明.....	18
付録 1.5. 接続確認方法.....	21
付録 1.6. グローバルラベルの設定.....	22
付録 1.7. インタロックプログラム作成.....	23
付録 1.8. トラブルシューティング.....	24
付録 2. FB ライブラリ使用例.....	25
付録 2.1. システム構成例.....	25
付録 2.2. 使用デバイス一覧.....	26
付録 2.3. 使用例.....	27
付録 2.3.1. P+MEE-FA3-AT1T_SaveLoggingData (ロギングデータ保存).....	27
付録 3. ロギングデータ保存の CSV ファイル出力形式.....	28
付録 4. エラーコード一覧.....	30

リファレンスマニュアル改訂履歴

※取扱説明書番号は、本説明書の裏表紙の左下に記載してあります。

改訂年月	※取扱説明書番号	改訂内容
2021年4月	50D-FG0555-A	新規作成
2023年9月	50D-FG0555-B	表紙と裏表紙のデザイン変更 誤記修正

本書によって、工業所有権その他の権利の実施に対する保証、または実施権を許諾するものではありません。また本書の掲載内容の使用により起因する工業所有権上の諸問題については、当社は一切その責任を負うことができません。

©2021 (2023) MITSUBISHI ELECTRIC ENGINEERING COMPANY LIMITED ALL RIGHTS RESERVED

1. 概要

1.1. FB ライブラリ概要


本 FB ライブラリは, MELSEC-Q シリーズシーケンサの CPU ユニットを使用し, CC-Link IE フィールドネットワーク Basic でネットワークインタフェースユニット FA3-AT1T8X もしくは FA3-AT1T8Y(以下, ネットワークインタフェースユニットと略します) を使用するシステムの FB ライブラリです。

1.2. FB ライブラリ機能内容

No.	FB 名称 (※1)	内容
1	P+MEE-FA3-AT1T_SaveLoggingData	対象ユニットのロギングデータを CSV ファイルに保存します。

1.3. システム構成例

本 FB ライブラリを使用して、CPU ユニットからネットワークインタフェースユニットを制御するためのシステム構成例を以下に示します。



No.	機器名	説明	
①	MELSEC-Q シリーズ シーケンサ	ベースユニット	
②		電源ユニット	
③		以下の CPU ユニットで本 FB が使用可能です。	
		モデル (※1)	
		Q03UDVCPU, Q04UDVCPU, Q06UDVCPU, Q13UDVCPU, Q26UDVCPU Q04UDPVCPU, Q06UDPVCPU, Q13UDPVCPU, Q26UDPVCPU	
※1 シリアル No.の上 5 桁が“18112”以降			
④	ネットワーク インタフェースユニット	ネットワークインタフェースユニット (FA3-AT1T8X(アナログ入力タイプ), FA3-AT1T8Y(アナログ出力タイプ))	
⑤	アナログ信号変換器	アナログ信号変換器	
⑥	Windows®パソコン	以下のツールを使用し、各種設定を行います。	
		シリーズ	

1.4. 関連マニュアル

No.	マニュアル名称	メーカー	マニュアル番号
1	CC-Link IE TSN/Ethernet 対応 ネットワークインタフェースユニット ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)	三菱電機エンジニア リング株式会社	50D-FG0527
2	CC-Link IE TSN/Ethernet 対応 ネットワークインタフェースユニット ユーザーズマニュアル(詳細編)		50D-FG0530
3	アナログ信号変換器(入力タイプ)ユーザーズマニュアル		50D-FA9010-120
4	アナログ信号変換器(出力タイプ)ユーザーズマニュアル		50D-FA9010-121
5	EMC 指令・低電圧指令対応マニュアル		50D-FA9010-082
6	QCPU ユーザーズマニュアル(ハードウェア設計・保守点検編)	三菱電機株式会社	SH-080472
7	QnUCPU ユーザーズマニュアル(機能解説・プログラム基礎編)		SH-080802
8	QnUCPU ユーザーズマニュアル(内蔵 Ethernet ポート通信編)		SH-080806
9	MELSEC-Q/L プログラミングマニュアル(共通命令編)		SH-080804
10	GX Works2 Version1 オペレーティングマニュアル(共通編)		SH-080730
11	CC-Link IE フィールドネットワーク Basic リファレンスマニュアル		SH-081683

1.5. お願い

ご使用にあたりましては、必ず対象製品のユーザーズマニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。

2. FB ライブラリ詳細

2.1. P+MEE-FA3-AT1T_SaveLoggingData (ロギングデータ保存)

名称

P+MEE-FA3-AT1T_SaveLoggingData

概要

項目	内容
機能概要	対象ユニットのロギングデータを CSV ファイルに保存します。
シンボル	<div><div><div><div><div></div><div>実行指令</div></div><div><div>B:FB_EN</div><div>FB_ENO:B</div></div></div><div><div></div><div>自局使用チャンネル</div></div><div><div>W:iw_RemoteCH</div><div>FB_OK:B</div></div></div><div><div></div><div>局番</div></div><div><div>W:iw_StationNo</div><div>ob_MakingFile:B</div></div><div><div></div><div></div></div><div><div>FB_ERROR:B</div><div>異常完了</div></div><div><div></div><div></div></div><div><div>ERROR_ID:W</div><div>エラーコード</div></div></div>

使用ラベル

(1) 入力ラベル

ラベル名称	ラベル	データ型	有効範囲	説明
実行指令	FB_EN	ビット	ON, OFF	FB を起動する際に ON してください。 処理が完了(FB_OK(正常完了)もしくは FB_ERROR(異常完了)が ON)したら OFF し, FB を終了してください。
自局使用チャンネル	iw_RemoteCH	ワード [符号付き]	1～9 (10 進数)	スレーブ局のバッファメモリを讀出す際 に使用するチャンネル番号を指定しま す。
局番	iw_StationNo	ワード [符号付き]	1～64 (10 進数)	ネットワークインタフェースユニットの局 番を指定します。

※1 ユニットラベルに応じて有効範囲は異なります。

(2) 出力ラベル

ラベル名称	ラベル	データ型	初期値	説明
実行状態	FB_ENO	ビット	OFF	ON : 実行指令 ON 中 OFF: 実行指令 OFF
正常完了	FB_OK	ビット	OFF	ON の場合, ファイル保存が完了したこ とを示します。
ファイル作成中	ob_MakingFile	ビット	OFF	ON の場合, ファイルを作成中であるこ とを示します。
異常完了	FB_ERROR	ビット	OFF	ON の場合, FB 内でエラーが発生したこ とを示します。
エラーコード	ERROR_ID	ワード [符号付き]	0	FB 内で発生したエラーコードが格納され ます。

機能内容

項目	内容
対象機器	「1.3. システム構成例」を参照してください。
使用言語	ラダー
ステップ数 (最大値)	1575Step (MELSEC-Q シリーズ ユニバーサルモデル高速タイプの場合) ※プログラムに組み込んだ FB のステップ数は、使用する CPU モデルや、入出力定義によって異なります。
機能説明	<ol style="list-style-type: none"> 1) ロギング記録停止中に FB_EN(実行指令)の ON で、ロギングデータを時系列順に並び替え、CPU ユニットに装着された SD メモリカードに CSV 形式で保存します。 2) ロギングデータの数 が 8000 点未満の場合は、記録されている点数分のデータを保存します。 3) ロギングデータの保存処理が完了するまでには複数スキャンを要します。完了は FB_OK(正常完了)で確認してください。 4) 本 FB が SD メモリカードに保存するときのファイル名は、“AT1T”+“局番 2 桁”+“.CSV”になります。 5) 本 FB が SD メモリカードに CSV ファイルを作成するとき、同名のファイルが SD メモリカード上にすでに存在した場合、新しく作成するファイルで置き換えます。 6) エラーが発生した場合は、FB_ERROR(異常完了)が ON し、FB の処理を中断します。また、ERROR_ID(エラーコード)にはエラーコードが格納されます。エラーコードの詳細は、エラーコード一覧を参照してください。 7) CPU ユニットに SD メモリカードを装着せずに本 FB を実行した場合、もしくは装着された SD メモリカードの容量に十分な空きがない場合や格納可能ファイル本数を超えた場合、CPU エラーが発生します。エラー発生時に CPU ユニットの状態が停止エラーとなる場合は、FB_ERROR(異常完了)、および、ERROR_ID(エラーコード)は更新しません。エラー発生時に CPU ユニットの状態が続行エラーとなる場合は、FB_ERROR(異常完了)は ON し ERROR_ID(エラーコード)はエラーコードが格納されます。SD メモリカードの容量や格納可能ファイル本数については、QCPU ユーザーズマニュアル(ハードウェア設計・保守点検編)を参照してください。SD メモリカードへのアクセス異常が発生した場合の CPU ユニットの動作状態(続行/停止)は、パラメータで設定可能です。 8) 本 FB が作成する CSV ファイルのフォーマットは、「付録 3. ロギングデータ保存の CSV ファイル出力形式」を参照ください。
FB コンパイル方式	マクロ型
FB 動作	パルス実行型 (複数スキャン実行型)

項目	内容
入出力信号の動き	<div> <div> 【正常終了の場合】 </div> <div> 【異常終了の場合】 </div> </div> <p style="text-align: right;">*1:エラーの内容によりONまたはOFFになります。</p>
使用例	「付録 2. FB ライブラリ使用例」を参照してください。
制約事項, 注意事項等	<ol style="list-style-type: none"> 1) 本 FB は CC-Link IE フィールドネットワーク Basic のマスタ局経由で実行してください。 2) 本 FB は、エラー復帰処理は含んでいません。エラー復帰処理については、お客様のシステムや要求動作に合わせて、別途作成してください。 3) 割込みプログラム内で FB を使用することはできません。 4) 1 回しか実行されないプログラム(サブルーチンプログラムや FOR～NEXT など)で FB を使用すると、FB_EN(実行指令)の OFF 処理を実行することができず正常な動作ができなくなるため、FB_EN(実行指令)の OFF を実行できるプログラムで使用してください。 5) 本 FB ではインデックスレジスタ Z7, Z8, Z9 を使用しています。割込みプログラムを使用する場合は、割込みプログラム内で該当インデックスレジスタを使用しないでください。 6) 本 FB では、SD メモリカード以外にロギングデータを保存することはできません。 7) 本 FB は SP.SLMPSND 命令(SLMP フレーム送信)を使用しているため、SP.SLMPSND 命令の実行がエラーになると CPU エラーが発生します。 8) 本 FB は SP.FWRITE 命令(指定ファイルへのデータライト)を使用しているため、SP.FWRITE 命令の実行がエラーになると CPU エラーが発生します。 9) 本 FB は、変換できる日時データは 2000 年 1 月 1 日 0 時 0 分 0 秒～2099 年 12 月 31 日 23 時 59 分 59 秒です。日時データが範囲を超えた場合、FB_ERROR(異常完了)が ON し、ERROR_ID(エラーコード)にエラーコードが格納されます。 10) 本 FB を複数使用する場合、同時に実行しないようにインタロックをとってください。 11) ロギングデータ保存時に SM606(SD メモリカード強制使用停止指示)が ON していた場合、SP.FWRITE 命令が無処理になるため、ロギングデータを保存することができません。またこの場合、FB_ERROR(異常完了)が ON し、ERROR_ID(エラーコード)にエラーコードが格納されます。 12) FB_EN(実行指令)ON 中は、入カラベルの値を変更しないでください。 13) 本 FB は CPU ユニットの診断情報を使用します。プログラムで診断情報を使用する場合、同時に実行しないようにインタロックをとってください。
関連マニュアル	CC-Link IE TSN/Ethernet 対応ネットワークインタフェースユニットユーザズマニュアル(詳細編)

エラーコード (16 進数)	内容	処置方法
100H	iw_RemoteCH(自局使用チャンネル)範囲外です。	自局使用チャンネルは 1～9 で設定してください。
101H	iw_StationNo(局番)範囲外です。	局番は 1～64 で設定してください。
200H	ロギングが収集中のため、実行できません。ロギングデータ保存中にロギングが収集中となった場合は、SD メモリカードには、作成途中の CSV ファイルが保存されます。	以下を確認後、再度 FB を実行してください。 ・iw_StationNo(局番)が正しいか。 ・ロギングの収集が停止しているか
201H	SM606(SD メモリカード強制使用停止指示)が ON しているため、SD メモリカードにアクセスできません。 ロギングデータ保存中に SM606(SD メモリカード強制使用停止指示)を ON した場合、SD メモリカードには、作成途中の CSV ファイルが保存されます。	SM606 を OFF にし、SM607(SD メモリカード強制使用停止状態フラグ)が OFF したことを確認後、再度 FB を実行してください。
202H	CPU ユニットに SD メモリカードを装着せずに本 FB を実行しようとしてしました。	対象となる CSV ファイルを保存する SD メモリカードを CPU ユニットに装着してから、再度 FB を実行してください。
203H	SM600(メモリカード使用可フラグ)が OFF(使用不可)しているため、SD メモリカードにアクセスできません。	SD メモリカードを使用可能状態としたあと、再度 FB を実行してください。
204H	本 FB の他に、SD メモリカードに対するアクセス処理が頻繁に行われており、ロギングデータ書き込み処理のタイムアウトが発生しました。	SD メモリカードに対するアクセス処理の頻度を軽減してください。
205H	SM601(メモリカードプロテクトフラグ)が ON(書き込み禁止)しているため、SD メモリカードに書き込みできません。	SD メモリカードのプロテクトスイッチを OFF(書き込み許可)にし、SM601 が OFF したことを確認後、再度 FB を実行してください。
206H	日時データが範囲外です。	日時データを 2000 年 1 月 1 日 0 時 0 分 0 秒～2099 年 12 月 31 日 23 時 59 分 59 秒として実行してください。
208H	iw_StationNo(局番)にロギングデータが 1 点もありません。	以下を確認後、再度 FB を実行してください。 ・iw_StationNo(局番)が正しいこと。 ・ロギングデータが 1 点以上記録されていること。

エラーコード (16 進数)	内容	処置方法
4004H 4100H 4101H	SD メモリカードへロギングデータを書込む際に実行する SP.FWRITE 命令のエラーコードです。	発生したエラーコードの詳細については、SP.FWRITE 命令の説明を参照してください。 (MELSEC-Q/L プログラミングマニュアル(共通命令編))
上記以外の エラーコード	スレーブ局のバッファメモリを讀出す際に実行する SP.SLMPSND 命令のエラーコードです。	発生したエラーコードの詳細については、SP.SLMPSND 命令の説明を参照してください。 (QnUCPU ユーザーズマニュアル(内蔵 Ethernet ポート通信編), QCPU ユーザーズマニュアル(ハードウェア設計・保守点検編))

パラメータ

「付録 1.4. 機器設定説明」を参照してください。

FB のバージョンアップ履歴

バージョン	日付	内容
00A	2021/4/19	新規作成

お願い

本章はファンクションブロックの機能を説明した資料です。

ユニットや CPU の使用上の制限事項、組み合わせによる制限事項などについては記載されていません。

ご使用にあたりましては、必ず対象製品のユーザーズマニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。

付録 1. 接続手順

付録 1.1. 安全上のご注意

本製品のご使用に際しては、本リファレンスマニュアルおよび本リファレンスマニュアルで紹介している関連マニュアルをよくお読みいただくと共に、安全に対して十分に注意を払って、正しい取扱いをしていただくようお願いいたします。

本リファレンスマニュアルで示す注意事項は、本製品に関するもののみにについて記載したものです。シーケンサシステムとしての安全上のご注意に関しては、使用するCPUユニットのユーザズマニュアルを参照してください。この●安全上のご注意●では、安全注意事項のランクを「警告」、「注意」として区分してあります。




警告

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。




注意

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、 注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

付録 1.2. 接続手順フロー

CPU ユニットとネットワークインタフェースユニットを稼働させるまでの手順を、以下に示します。



付録 1.3. 接続, 配線説明


CPU ユニットとネットワークインタフェースユニットを接続する方法について説明します。

(1) ネットワークインタフェースユニットとアナログ信号変換器との配線

ネットワークインタフェースユニットとアナログ信号変換器の配線は、専用ケーブルまたは信号変換器接続延長用ケーブルにて接続してください。

コネクタの切り欠きを合わせ、ケーブルのコネクタをネットワークインタフェースユニットのコネクタに押し込みます。コネクタは奥まで挿入し、確実に固定してください。

ケーブルには電氣的な接続極性はありません。




*1: ケーブルの FG 線は、盤に接地してください。(両端)

(2) ネットワークインタフェースユニットの電源・FG 用端子台の配線

あらかじめシステムで使用している外部供給電源が全相遮断してあるか確認してください。

電線を取り付ける場合は、フェール型圧着端子の付いた電線を電線挿入口に挿入し押し込んでください。押し込んだあと、電線を軽く引っ張り、確実にクランプしていることを確認してください。



(3) CPU ユニットとの配線

ネットワークユニットの P1 に Ethernet ケーブルを接続します。

コネクタの向きに注意して、Ethernet ケーブルのコネクタを「カチッ」と音がするまで押し込みます。

手前方向に軽く引っ張り、確実に装着されていることを確認してください。

Ethernet ケーブルを接続した P1 の LINK LED が点灯しているか確認してください。^{*1}

^{*1} ケーブルを接続してから LINK LED が点灯するまでの時間は、ばらつく場合があります。通常は数秒で点灯します。ただし、回線上の機器の状態により、リンクアップ処理が繰り返され、時間がさらに延びる場合もあります。


付録 1.4. 機器設定説明

付録 1.4.1. ネットワークインタフェースユニットの設定説明

ネットワークインタフェースユニットを使用するために必要な設定について説明します。


(1) ネットワーク設定スイッチの設定

ネットワークインタフェースユニットの前面にあるネットワーク設定スイッチを使用して、対応ネットワークを設定します。
ネットワーク設定スイッチの設定はネットワークインタフェースユニットの電源 ON 時に有効となるため、電源 OFF の状態で設定してください。



[設定方法]

ネットワーク設定スイッチ 2～4 で対応ネットワークを設定します。




スイッチ		設定内容
1		未使用
2	OFF	対応ネットワーク設定 CC-Link IE フィールドネットワーク Basic を設定 してください。
3	OFF	
4	ON	

(2) IP アドレス設定スイッチの設定

ネットワークインタフェースユニットの前面にある IP アドレス設定スイッチを使用して、IP アドレスの第 4 オクテットを設定します。

IP アドレス設定スイッチの設定はネットワークインタフェースユニットの電源 ON 時に有効となるため、電源 OFF の状態で設定してください。



[設定方法]

IP アドレスの第 4 オクテット(10 進数)は、IP アドレス設定スイッチの x1 と x16(16 進数)で設定します。

[設定範囲]

1~254 の値を設定してください。


付録 1.4.2. CPU ユニットの設定説明

CPU ユニットを使用するために必要な GX Works2 の設定について説明します。

各画面の操作方法は、GX Works2 のオペレーティングマニュアルを参照してください。

- (1) プロジェクトを作成します。

[プロジェクト] ⇒ [新規作成]




プロジェクト種別の[ラベルを使用する]にチェックを入れて、[OK]ボタンをクリックします。

- (2) Q パラメータ設定画面で IP アドレスを設定し、[CC-Link IEF Basic 設定]ボタンをクリックします。


[ナビゲーションウィンドウ] ⇒ [パラメータ] ⇒ [CPU パラメータ] ⇒ [内蔵 Ethernet ポート設定]



(3) [CC-Link IEF Basic を使用する]にチェックを入れて、[ネットワーク構成設定]ボタンをクリックします。



(3) CC-Link IEF Basic 構成ウィンドウを表示し、下記のように設定します。



(5) [設定を反映して閉じる]ボタンをクリックし、“CC-Link IEF Basic 構成”画面を閉じます。

(6) CC-Link IEF Basic 設定画面のリフレッシュ設定で、下記のように設定します。

CC-Link IEF Basic設定

☒ CC-Link IEF Basicを使用する

ネットワーク構成設定

ネットワーク構成設定

リフレッシュ設定

リンク側					CPU側			
デバイス名	点数	先頭	最終		デバイス名	点数	先頭	最終
RX	64	0000	003F	↔	X	64	1000	103F
RY	64	0000	003F	↔	Y	64	1000	103F
RW _r	32	0000	001F	↔	W	32	000100	00011F
RW _w	32	0000	001F	↔	W	32	000200	00021F

最初にネットワーク構成設定でスレーブ局を確定させてください。
スレーブ局の占有点数により点数が変更されるため、変更を行った場合は内容を見直してください。

必須設定(未設定 / 設定済み)

デフォルト チェック 設定終了 キャンセル

(7) [適用]ボタンをクリックします。

(8) Q パラメータ設定画面で[設定終了]ボタンをクリックします。

(9) 設定したパラメータをマスタ局の CPU ユニットに書込み、マスタ局の CPU ユニットをリセット、またはシーケンサの電源を OFF→ON します。

[オンライン] ⇒ [シーケンサへの書込み]


(10) マスタ局の CPU ユニットを RUN にします。

付録 1.5. 接続確認方法

以下の方法でシーケンサとネットワークインタフェースユニットの接続確認を行ってください。

- (1) 「付録 1.4.2. CPU ユニットの設定説明」のユニットパラメータ設定を行う。
- (2) ネットワークインタフェースユニットの表示 LED が以下のとおりになっていることを確認する。

表示 LED	状態
PW	電源投入状態表示 点灯:電源 ON 時
RUN	運転状態表示 点灯:正常動作中
D LINK	ネットワークインタフェースユニットのデータリンク状態 点灯:データリンク中(サイクリック伝送中)
ERR.	ネットワークインタフェースユニットのエラー状態 消灯:正常運転中
ALM	ネットワークインタフェースユニットのアラーム状態 消灯:正常運転中




付録 1.6. グローバルラベルの設定

本 FB を使用する際は、以下のグローバルラベルの設定が必要です。グローバルラベルの設定を説明します。

(1) グローバルラベルの設定画面を表示し、下記のように設定します。

[ナビゲーションウィンドウ] ⇒ [グローバルラベル] ⇒ [Global1]



M_RWr リモートレジスタ(RWr)の設定を行います。

項目	内容
クラス	「VAR_GLOBAL」を選択します。
ラベル名	「M_RWr」を入力します。
データ型	「ワード[符号付き]」を選択します。
デバイス	「付録 1.4.2. CPU ユニットの設定説明」のリフレッシュ設定で入力したリモートレジスタ(RWr)に「Z8」を付加して入力します。 「W100Z8」を入力します。


付録 1.7. インタロックプログラム作成

本 FB を使用する際は、インタロックプログラムの作成が必要です。以下にインタロックプログラムの例を示します。
(MC 命令と MCR 命令の間に該当する FB を設定してください。)

インタロックプログラムでは、下記のユニットラベルでインタロックをとってください。

ユニットラベル	内容
SM1700	サイクリック伝送状態
SD1700.0	各局のサイクリック伝送状態(局番 1)

インタロック例 (CC-Link IE フィールドネットワーク Basic 局番 1)



付録 1.8. トラブルシューティング


CPU ユニットおよびネットワークインタフェースユニットの動作が正常でない場合、以下の内容について確認・点検を実施してください。

番号	内容
1	ユニットは、正しく装着されていますか。
2	ユニットに対して、GX Works2 からの設定は正しく設定されていますか。
3	配線は正しくされていますか。
4	ユニットの接続コネクタ等にゆるみはないですか。
5	ネットワークインタフェースユニットの PW LED, RUN LED, D LINK LED は点灯していますか。

トラブルシューティングの詳細は、CC-Link IE フィールドネットワーク Basic リファレンスマニュアルおよび CC-Link IE TSN/Ethernet 対応ネットワークインタフェースユニットユーザーズマニュアル(詳細編)を参照してください。

付録 2. FB ライブラリ使用例

付録 2.1. システム構成例



No.	機器名	説明	
①	MELSEC-Q シリーズ シーケンサ	ベースユニット	
②		電源ユニット	
②		以下の CPU ユニットで本 FB が使用可能です。	
		モデル (※1)	
		Q03UDVCPU, Q04UDVCPU, Q06UDVCPU, Q13UDVCPU, Q26UDVCPU Q04UDPVCPU, Q06UDPVCPU, Q13UDPVCPU, Q26UDPVCPU	
	※1 シリアル No.の上 5 桁が“18112”以降		
④	ネットワーク インタフェースユニット	ネットワークインタフェースユニット (FA3-AT1T8X(アナログ入力タイプ))	
⑤	ターミナルユニット	アナログ信号変換器	
⑥	Windows®パソコン	以下のツールを使用し、各種設定を行います。	
		シリーズ	

付録 2.2. 使用デバイス一覧

(1) 外部入力(指令)

デバイス	FB 名称	用途 (ON 時の内容)
M100	P+MEE-FA3-AT1T_SaveLoggingData	ロギングデータ保存指令

(2) 外部出力(確認)

デバイス	FB 名称	用途 (ON 時の内容)
M101	P+MEE-FA3-AT1T_SaveLoggingData	実行状態
M102		正常完了
M103		ファイル作成中
M104		異常完了

(3) 外部出力(データ)

デバイス	FB 名称	用途
D1000	P+MEE-FA3-AT1T_SaveLoggingData	エラーコード


付録 2.3. 使用例

付録 2.3.1. P+MEE-FA3-AT1T_SaveLoggingData (ロギングデータ保存)

本項の例では、入カラベルに以下の値を設定します。

入カラベル	設定値	説明
自局使用チャンネル	K1	スレーブ局のバッファメモリを讀出す際に使用するチャンネル番号を指定します。
局番	K1	ネットワークインタフェースユニットの局番を指定します。

M100 を ON にすると、上記の条件にてロギングデータ保存を行うプログラムの例を示します。



付録 3. ロギングデータ保存の CSV ファイル出力形式

P+MEE-FA3-AT1T_SaveLoggingData が出力する CSV ファイルのフォーマット仕様を下記に示します。

項目名	内容
区切り文字	カンマ(,)
改行コード	CRLF(0DH, 0AH)
文字コード	ASCII
ファイルサイズ	最大 272019 バイト ^{*1}

*1 ロギングデータ数 8000 点で、ロギングデータがすべて 6 桁のとき、ファイルサイズが最大となります。

CSV ファイルに書込まれる行/列の出力内容を下記に示します。

項目名	出力内容	サイズ(バイト)
列 1	DATETIME(,)	8(+1)
列 2	CH(,)	2(+1)
列 3	VALUE(CRLF)	5(+2)

(1) ヘッダ行

ヘッダ行のファイルサイズは 19 バイト固定です。

1 行目: データ行の各項目名を出力します。

項目名	出力内容	サイズ(バイト)
列 1	DATETIME(,)	8(+1)
列 2	CH(,)	2(+1)
列 3	VALUE(CRLF)	5(+2)

(2) データ行

データ行のファイルサイズは 29～272000 バイトの範囲です。

各列名のデータが下表の順に書込まれます。

列番号	列名	出力内容	サイズ(バイト)
列 1	DATETIME	YYYY/MM/DD hh:mm:ss.000(,)(*1)のフォーマットで日時情報を出力します。	23(+1)
列 2	CH	記録しているデータの CH を出力します。	1(+1)
列 3	VALUE(CRLF)	ロギングデータを出力します。	1～6(+2)

*1:ms 単位は“000”が書込まれます。

付録 4. エラーコード一覧

エラーコード (16 進数)	内容	処置方法
100H	iw_RemoteCH(自局使用チャンネル)範囲外です。	自局使用チャンネルは 1～9 で設定してください。
101H	iw_StationNo(局番)範囲外です。	局番は 1～64 で設定してください。
200H	ロギングが収集中のため、実行できません。ロギングデータ保存中にロギングが収集中となった場合は、SD メモリカードには、作成途中の CSV ファイルが保存されます。	以下を確認後、再度 FB を実行してください。 ・iw_StationNo(局番)が正しいか。 ・ロギングの収集が停止しているか
201H	SM606(SD メモリカード強制使用停止指示)が ON しているため、SD メモリカードにアクセスできません。 ロギングデータ保存中に SM606(SD メモリカード強制使用停止指示)を ON した場合、SD メモリカードには、作成途中の CSV ファイルが保存されます。	SM606 を OFF にし、SM607(SD メモリカード強制使用停止状態フラグ)が OFF したことを確認後、再度 FB を実行してください。
202H	CPU ユニットに SD メモリカードを装着せずに本 FB を実行しようとしてしました。	対象となる CSV ファイルを保存する SD メモリカードを CPU ユニットに装着してから、再度 FB を実行してください。
203H	SM600(メモリカード使用可フラグ)が OFF(使用不可)しているため、SD メモリカードにアクセスできません。	SD メモリカードを使用可能状態としたあと、再度 FB を実行してください。
204H	本 FB の他に、SD メモリカードに対するアクセス処理が頻繁に行われており、ロギングデータ書き込み処理のタイムアウトが発生しました。	SD メモリカードに対するアクセス処理の頻度を軽減してください。
205H	SM601(メモリカードプロテクトフラグ)が ON(書き込み禁止)しているため、SD メモリカードに書き込みできません。	SD メモリカードのプロテクトスイッチを OFF(書き込み許可)にし、SM601 が OFF したことを確認後、再度 FB を実行してください。
206H	日時データが範囲外です。	日時データを 2000 年 1 月 1 日 0 時 0 分 0 秒～2099 年 12 月 31 日 23 時 59 分 59 秒として実行してください。
208H	iw_StationNo(局番)にロギングデータが 1 点もありません。	以下を確認後、再度 FB を実行してください。 ・iw_StationNo(局番)が正しいこと。 ・ロギングデータが 1 点以上記録されていること。

エラーコード (16 進数)	内容	処置方法
4004H 4100H 4101H	SD メモリカードへロギングデータを書込む際に実行する SP.FWRITE 命令のエラーコードです。	発生したエラーコードの詳細については、 SP.FWRITE 命令の説明を参照してください。 (MELSEC-Q/L プログラミングマニュアル(共通命令編))
上記以外の エラーコード	スレーブ局のバッファメモリを読出す際に実行する SP.SLMPSND 命令のエラーコードです。	発生したエラーコードの詳細については、 SP.SLMPSND 命令の説明を参照してください。 (QnUCPU ユーザーズマニュアル(内蔵 Ethernet ポート通信編), QCPU ユーザーズマニュアル(ハードウェア設計・保守点検編))



営業統括部

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5(ヒューリック九段ビル)
TEL(03)3288-1743

東日本営業支社 TEL(03)3288-1743

中日本営業支社 TEL(052)565-3435

西日本営業支社 TEL(06)6347-2926

中 四 国 支 店 TEL(082)248-5390

九 州 支 店 TEL(092)721-2202

技術お問い合わせ

名古屋事業所 技術サポート

TEL(0568)36-2068

受付／9:00～12:00, 13:00～17:00 月曜～金曜
(土・日・祝日, 春季・夏季・年末年始の休日を除く通常業務日)

三菱電機エンジニアリング株式会社FA機器の最新情報を掲載
スマート工場実現に向けトータルソリューションでサポートします

MEEFAN

検索

<https://www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/>



形名	FA3-T-M1QB2J
50D-FG0555-B(2309)MEE	