



DINレール取付け時のご注意

盤面に断線検知コネクタ変換ケーブルを固定するためのM3ネジ穴(2ヶ所)加工が必要です。
なおケーブルに負荷がかからない位置に取付けてください。

