








4 運転までの手順

運転までの手順について説明します。

1. CC-Link IEフィールドネットワークの構築

- ・設置と配線（ 70 ページ 設置と配線）
- ・カメラ I/F ユニットの設定（ 84 ページ 設定ツールによる設定）
- ・マスタ局ユニットの設定（ 222 ページ GX Works3 による設定 /  294 ページ GX Works2 による設定）

2. Ethernet / ONVIF ネットワークの構築

- ・設置と配線（ 70 ページ 設置と配線）
- ・機器のパラメータ設定（ 使用する機器のマニュアルなど）
- ・カメラ I/F ユニットの設定（ 84 ページ 設定ツールによる設定）

3. プログラミング

- ・プログラミング（ 800 ページ サンプル プログラム）