



No.	名称	機能
①	7セグメントLED	アラーム、状態表示
②	USBコネクタ	ユニット診断用USBインタフェース(ユーザ使用禁止)
③	ロータリースイッチ No.1	軸選択ロータリースイッチ
④	ロータリースイッチ No.2	軸選択設定およびユニット動作モード設定
⑤	制御信号入出力コネクタ	デジタル/アナログ信号入出力用
⑥	SSCNETⅢ/Hコネクタ No.1	コントローラ側接続用コネクタ
⑦	SSCNETⅢ/Hコネクタ No.2	サーボアンプ側接続用コネクタ
⑧	LED	デジタル入出力信号状態表示
⑨	エンコーダコネクタ ch1	ABZ相、シリアルエンコーダ接続用コネクタ ch1
⑩	エンコーダコネクタ ch2	ABZ相、シリアルエンコーダ接続用コネクタ ch2
⑪	DC24V電源入力コネクタ	DC24V電源コネクタ
⑫	バッテリー接続コネクタ	絶対値保持用バッテリー接続用
⑬	バッテリーホルダ (MR-J3W03BATSET、別売オプション)	絶対値保持用バックアップバッテリー *絶対値システム用エンコーダを使用時のみ必要