

アナログ速度指令ユニット制御入出力信号

■サーボアンプMR-J4-A入出力信号

分類	信号名	ピン番号
デジタル出力	Y0 汎用	21
	Y1 汎用	46
	Y2 汎用	22
	Y3 汎用	47
	Y4 汎用	23
	Y5 汎用	48
	Y6 汎用	24
	Y7 汎用	49
	Y 出力コモン	25,50
アナログ出力	アナログ出力1	7
	アナログコモン	6
	アナログ出力2	32
	アナログコモン	31
	アナログ出力3	9
	アナログコモン	8
	アナログ出力4	34
アナログコモン	33	
デジタル入力	X0 FLS1	12
	X1 RLS1	37
	X2 DOG1	13
	X3 FLS2	38
	X4 RLS2	14
	X5 DOG2	39
	X6 汎用	15
	X7 汎用	40
	X8 汎用	16
	X9 汎用	41
	XA 汎用	17
	XB 汎用	42
	X 入力コモン	18,43
デジタル入力	非常停止	19
	非常停止コモン	44
アナログ入力	アナログ入力1	2
	アナログコモン	1
	アナログ入力2	27
	アナログコモン	26
	アナログ入力3	4
	アナログコモン	3
	アナログ入力4	29
アナログコモン	28	

端子番号	信号名	用途
15	SON	サーボオン
17	ST1	正転始動
2	VC	アナログ速度指令
28	LG	グランド
42	EM2	強制停止2
43	LSP	正転ストロークエンド
44	LSN	逆転ストロークエンド
20	DICOM	入力コモン
21	DICOM	入力コモン
4	LA	エンコーダA相パルス
5	LAR	
6	LB	エンコーダB相パルス
7	LBR	
8	LZ	エンコーダZ相パルス
9	LZR	
34	LG	制御コモン
プレート	SD	

DC24V
外部電源

■サーボシリンダ

圧力センサ(押し側)

端子番号	用途
1	L+
2	アナログ出力
3	L-

圧力センサ(引き側)

端子番号	用途
1	L+
2	アナログ出力
3	L-

位置センサ

端子番号	用途
1	+24V電源
2	0V
3	アナログ出力
4	コモン

■アナログ速度指令

ユニットエンコーダコネクタ

信号名	ピン番号
P5	1
LG	2
MR	3
MRR	4
PB	5
PBR	6
PZ	7
PZR	8
BAT	9
PSEL	10
SD	プレート

シールド