


端子台

	TB1
TB2	
アキ	TB3
TB4	
アキ	TB5
TB6	
アキ	TB7
TB8	
アキ	TB9
TB10	
アキ	TB11
TB12	
アキ	TB13
TB14	
アキ	TB15
TB16	
アキ	TB17
TB18	
アキ	TB19
TB20	
アキ	TB21
TB22	
アキ	TB23
TB24	
アキ	TB25
TB26	
アキ	TB27
TB28	
アキ	TB29
TB30	
アキ	TB31
TB32	
アキ	TB33
TB34	
アキ	TB35
TB36	
アキ	TB37
TB38	
アキ	

ERNT-AQTB20



MELSEC-Qシリーズ
ユニット

	TB1
TB2	
	TB3
TB4	
	TB5
TB6	
	TB7
TB8	
	TB9
TB10	
	TB11
TB12	
	TB13
TB14	
	TB15
TB16	
	TB17
TB18	

偶数番号の端子
(左列)は、すべ
てアキ端子です。

短絡片
(端子台に取付
け済み。取外さ
ないでください。)