

ベースユニット装着状態

外部入力信号  
(端子台側)  
DC4~20mA



2線式伝送器



A 1 P

B 2 I / CHK +

C 3 CHK -

4 NC

過電流保護回路

伝送器電源

入力回路

変調回路

復調回路

ゼロ/スパン調整

Z

S

250Ω

CON1

CON2

+

出力

-

電源回路

外部  
供給  
電源  
DC24V

- ・シーケンサへの出力信号
- ・モニタ用出力信号  
(MIL20Pコネクタ側)  
DC1~5V

