

## FA-CBL\*FMV-M、FA-CBL\*FMH-M接続時

端子番号	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
コネクタピン番号	B20	B19	B18	B17	B16	B15	B14	B13	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1
端子番号	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
コネクタピン番号	A20	A19	A18	A17	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1