11 保守・点検

ネットワークインタフェースユニットとしては特に点検項目はありませんが，システムを常に最良の状態で使用していただくために，ご使用のマスタ局のシステム構成によって下記マニュアル記載の点検項目に従って実施してください。

- MELSEC iQ-Rシリーズ: 📖MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアル
- MELSEC iQ-Rシリーズ以外: 📖ご使用のCPUユニットのユーザーズマニュアル

MEMO