

記号紙

0	C1	1	C1	2	C1	3	C1	4	C1	5	C1	6	C1	7	C1	8	C1	9	C1	A	C1	B	C1	C	C1	D	C1	E	C1	F	C1	C2	C1