

記号紙

0	0V	1	24V	2	0V	3	24V	4	0V	5	24V	6	0V	7	24V	8	0V	9	24V	A	0V	B	24V	C	0V	D	24V	E	0V	F	24V	24V	0V