



記号紙

0	0V	1	0V	2	0V	3	0V	4	0V	5	0V	6	0V	7	0V	8	0V	9	0V	A	0V	B	0V	C	0V	D	0V	E	0V	F	0V	24V	0V