

記号紙

0	2	4	6	8	A	C	E	10	12	14	16	18	1A	1C	1E	24V
1	3	5	7	9	B	D	F	11	13	15	17	19	1B	1D	1F	
0V	0V	0V	0V	0V	0V	0V	0V	0V	0V	0V	0V	0V	0V	0V	0V	0V