



記号紙

18	0V	19	24V	1A	0V	1B	24V	1C	0V	1D	24V	1E	0V	1F	24V	24V	0V