

記号紙

	DC 24V	DC 0V		Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	YA	YB	YC	YD	YE	YF	COM	COM	