

記号紙

	DC 24V	DC 0V		Y0 (—)	Y1 (—)	Y2 (—)	Y3 (—)	Y4 (—)	Y5 (—)	Y6 (—)	Y7 (—)	Y8 (—)	Y9 (—)	YA (—)	YB (—)	YC (—)	YD (—)	YE (—)	YF (—)	DC +	DC +	