



- ① MELSEC-Qシリーズ基本ベースユニットをベースアダプタに、基本ベースユニットに付属の取付けネジ (M4×14) で固定してください。(4ヶ所)
- ② MELSEC-Qシリーズ増設ベースユニット (QA1S51B) をベースアダプタに、増設ベースユニットに付属の取付けネジ (M5×25) で固定してください。(3ヶ所)
- ③ ベースアダプタを盤面に、本製品に付属のベースアダプタ取付けネジ (M5×12) で固定してください。(4ヶ所)